



381167478	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / <i>valid from</i> 14.08.2025	EPIC® H-Q MAG / AG	

Art.-Nr.: <i>Article No.</i>	Artikelname <i>Article name</i>	Gehäuse Typ <i>Housing type</i>
381167478	EPIC® H-Q MAG BK	Anbaugehäuse <i>Panel-mount housing</i>
381167479	EPIC® H-Q MAG EMC	Anbaugehäuse <i>Panel-mount housing</i>
38119455	EPIC® H-Q AG	Anbaugehäuse <i>Panel-mount housing</i>

1 Montageausschnitt / *Panel cut-out*




2



381167478	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / <i>valid from</i> 14.08.2025	EPIC® H-Q MAG / AG	

3



Siehe Montageanleitung für Einsatz
See installation instruction for insert



ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN
CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD



U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Strasse 25
D-70565 Stuttgart
www.lapp.com